August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

August® User Manual

MR250

EN Bluetooth Transmitter

FR Transmetteur Bluetooth

DE Bluetooth Transmitter

IT Trasmettitore Bluetooth

ES Transmisor Bluetooth

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le transmetteur Bluetooth August MR250. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Ne démontez pas le MR250 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et toute autre réglementation en vigueurs dans votre pays.
Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service@augustint.com

1. Consignes de sécurité

1) Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
2) Nettoyer l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon sec. Eteindre l'appareil avant de le nettoyer.
3) Ne pas poser l'appareil près d'une source de chaleur telle que plaque chauffante ou tout autre appareil.
4) Utiliser l'appareil avec les accessoires fournis uniquement.
5) Ne pas ouvrir l'appareil, cela annulera la garantie.

2. Caractéristique principales

- Batterie rechargeable intégrée
- Distance de fonctionnement: jusqu'à 10m
- Version du Bluetooth: 2.1+EDR
- Profil du Bluetooth: A2DP, HSPP, HFP, OPP, OBEX, DUN
- Temps de fonctionnement: jusqu'à 9h
- Temps de charge: 2heures environ

3. Accessoires

1) Câble d'alimentation USB
2) Câble Audio double Jack 3,5mm
3) Mode d'emploi

4. Dénominations des parties et Fonctions



1) Bouton d'opérations
2) DEL d'indication Bleue
3) DEL d'indication Rouge
4) DEL d'alimentation
5) Interrupteur
6) Prise d'alimentation
7) Port audio In

5. Connexion



6. Utilisation de l'appareil

6.1 Allumer / Eteindre l'appareil

L'interrupteur vous permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, la DEL d'alimentation sera Bleue.

6.2 Mode de veille

Lorsque l'appareil est allumé, ce dernier entrera automatiquement en mode de veille. Appuyer et maintenir appuyer le bouton d'opération afin de sortir du mode de veille.

En mode de fonctionnement, le MR250 se connectera automatiquement au dernier appareil connecté si ce dernier est disponible.
Afin de mettre l'appareil en mode de veille, appuyer et maintenir appuyer le bouton d'opération jusqu'à ce que la DEL d'indication rouge s'allume pendant 1 secondes.

6.3. Connexion Bluetooth

1) Afin mettre le MR250 d'appairage, appuyer et maintenir appuyer le boutons d'opération jusqu'à ce que les DEL d'indication bleue et rouge clignotent alternativement.
2) Allumer votre appareil Bluetooth et le mettre en mode d'appairage
3) Le MR250 se connectera automatiquement à votre appareil
4) Une fois la connexion établie, la DEL Bleue clignotera.

Remarque:

1. Le MR250 se connectera à tous les appareils Audio Bluetooth disponible à distance. Veuillez faire en sorte que seul l'appareil que vous souhaitez connecter soit disponible.
2. Pour connecter le MR250 à un nouvel appareil, déconnecter la connexion en cours, puis répéter les étapes 1 et 2 ci-dessus.

7. Recharge de l'appareil

Brancher le câble d'alimentation fournis au MR250 ainsi qu'à un port USB alimenté.
Lorsqu'en charge, la DEL d'indication sera rouge.
Une fois la charge complète, la DEL s'éteindra.

8. Détails techniques

Version du Bluetooth	2.1+EDR
Profile du Bluetooth	A2DP, HSPP, HFP, OPP, OBEX, DUN
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 10m
Alimentation	DC 5V
Batterie interne	3,7V/ 250mA Li-polymer
Tension	3,7V/30mA
Tension en Veille	0,2mA
Temps de fonctionnement	Jusqu'à 9 heures
Temps de recharge	Env. 2 heures
Dimension	70x45x10mm
Poids	33g

9. Dépannage

■ Le MR250 ne s'allume pas

- Veuillez mettre l'interrupteur sur ON.
- Veuillez recharger la batterie.

■ Le MR250 ne se connecte pas à mon dispositif Audio Bluetooth

- Appuyer et maintenir appuyer le bouton d'opération afin de sortir su mode de veille. Les DEL Bleue et rouge clignoteront alternativement (cf. 6.3).
- Veuillez vérifier que votre appareil Audio Bluetooth soit en mode d'appairage.
- Veuillez vérifier que votre appareil se trouve à moins de 10m du MR250.
- Veuillez vérifier qu'aucun autre appareil ne soit en mode d'appairage, empêchant votre dispositif de se connecter.

■ Aucun son n'est transmis à mon dispositif Audio Bluetooth

- Veuillez vérifier que votre dispositif soit bien connecté au MR250 via Bluetooth.
- Veuillez vérifier que le câble audio double Jack soit bien connecté au MR250 et à la sortie audio de l'appareil source.
- Veuillez vérifier le volume et sur l'appareil source, et sur votre appareil Audio.

11. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service@augustint.com

Warranty Card / Carte de Garantie / Garantiekarte / Certificato di Garanzia / Garantía

EN

Please keep this card together with the serial number below in a safe place. You will need to refer to this card to validate the warranty.

FR

Veillez à garder cette carte ainsi que le numéro de série ci-dessous dans un endroit sûr. Il vous faudra cette carte afin de faire valoir la garantie du produit.

DE

Bitte bewahren Sie diese Karte zusammen mit der Seriennummer an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diese zum Nachweis der Garantie.

IT

Si prega di tenere questo certificato in un luogo sicuro. Sarà necessario farne riferimento per convalidare la garanzia.

ES

Por favor, conserve esta tarjeta junto al número de serie de debajo en un lugar seguro. Esta tarjeta es necesaria para validar la garantía del producto.